



Manuál odemykání a otevírání vchodových dveří

Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k častému poničení elektronických zámků vchodových dveří nesprávnou manipulací, tímto Vám předáváme manuál k jejich odemykání a otevírání.

1. Přiložte čip ke čtečce nad klikou.
V žádném případě neberte za kliku, nebo nijak s klikou nemanipulujte a už vůbec kliku nezvedejte nahoru!!! Dojde ke zničení elektronického mechanismu.
2. Po přečtení čipu elektronickou čtečkou nad klikou (zabliká zelená dioda), je vnější klika motoricky odemčená po **dobu 5 sekund** a dveře mohou být otevřené.
3. **Teprve poté klikou otevřete dveře.**
4. Pokud dveře nepůjdou otevřít (některé jsou nejspíš zkroucené), tak dveře nejprve klikou mírně přitáhněte k sobě a otevřete. Případně znovu použijte čip (doba pro otevření je 5 sekund).